

Антидуговий захист захищає електроніку автомобіля, поглинаючи піки перенапруги під час зварювальних робіт або втручання в автомобіль.

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

Підключається просто до + і - акумулятора.

ОПЕРАЦІЯ

Зелений індикатор горить:

Нормальне використання, захист активовано.

Червоний індикатор горить + звуковий сигнал:

Пристрій поглинув значну перенапругу, і автомобіль більше не захищений. Необхідно замінити антидуговий захист, щоб знову захистити електроніку автомобіля.

